


TARJETA RED Y TARJETA WiFi

Para poder conectar nuestro ordenador al exterior (ya sea a otro ordenador, a una red de ellos o a internet) necesitamos un adaptador que codifique la información del ordenador en una señal que pueda ser enviada por cable o por ondas electromagnéticas.

Una *tarjeta de red* se conecta a la placa base y nos permite enchufar por cable nuestro ordenador al exterior, transformando o codificando la información en señales digitales que se envían por cable al destino (módem, router, otro ordenador, etc).



Tarjeta de red de la marca LG para ser conectada a la placa base.

Una *tarjeta WiFi* realiza la misma función, pero posee una antena que transforma la información que se quiere sacar del ordenador en una señal inalámbrica (ondas electromagnéticas). Así mismo tiene la capacidad de recibir señales inalámbricas y codificarlas para que nuestro ordenador las pueda procesar.



Tarjeta WiFi para ser conectada a la placa base que posee dos antenas, lo cual mejora su conectividad.